


 **AVISO IMPORTANTE:
INODOROS MASTERFLUSH A 24-VOLTIOS**

Ajuste del Interruptor Interno

El interruptor de enjuague incluye varias funciones internas.



La posición adecuada de los interruptores del panel de funciones internas es la siguiente:



Paneles DFS y DFP

INSTALANDO EL INTERRUPTOR DE ENJUAGE DEL INODORO MASTERFLUSH 24 V DC

1. Con un destornillador pequeño y plano desenganche la contraportada del panel para ver el circuito (**fig.1**)
2. Localice los interruptores de funciones internas (**fig.2**)
3. Presione los interruptores hacia abajo cómo en la (**fig. 3**). Estos ajustes deshabilitan la iluminación trasera de todos los interruptores.
4. Vuelva a montar el panel.



Nota

Estas instrucciones se aplican solo a paneles instalados a 24 v. DC Dometic SeaLand. No es necesario resetear los interruptores de funciones internas instaladas con inodoros 12v DC.