

Calentador para Manguera OdorSafe®

La mejor elección en saneamiento marino.

Instrucciones de Uso

DESCRIPCIÓN DEL MODELO

Referencia	Descripción
530110	Calentador de Manguera, 110 Voltios VCC
530220	Calentador de Manguera, 220 Voltios VCC

CARACTERÍSTICAS

- Empuñadura aislada. Calentamiento controlado por termostato.
- El calentador puede permanecer enchufado cuando no está en uso.
- Modelos: 110 Voltios VCC y 220 Voltios VCC. Protección GFCI.

CÓMO UTILIZAR EL CALENTADOR DE MANGUERA

1. Conectar en un enchufe eléctrico. El calentador se activa automáticamente. Dejar calentar 2 minutos.
2. Introducir la manguera OdorSafe en la extremidad abierta del calentador y dejar actuar entre 90 segundos y 2 minutos (según la temperatura ambiente del lugar). Se puede soltar el calentador de manguera y llevar a cabo otras tareas mientras la manguera se está calentando. La manguera puede permanecer en el calentador varios minutos sin dañarse. Es recomendable, sin embargo, aplicar el tiempo de calentamiento prescrito.
3. Extraer la manguera del calentador. Con detergente líquido de vajilla, lubricar rápidamente la toma y el interior de la manguera. Empujar la manguera sobre la toma de conexión hasta colocarla en su sitio.
4. Dejar que la manguera se enfríe a temperatura ambiente, y fijar la manguera en la toma con dos collares. Cerciorarse de que los tornillos de los collares estén a 180° uno del otro una vez apretados.

